RXD ▲ D0
TXD ▲ D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
GND
AREF
D3
D4
D5
R1
R2
R3
R4
R5
A0
A1
A2
A3
A4
A5
VIN
GND
GND
5V
3V3
RESET
IOREF

(com